

Plancha grill XXL



Référence: DOC215
Version: 1.4
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site

www.livoo.fr

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
4. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Notice d'utilisation

6. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
9. Ne pas faire passer le câble au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
11. Assurez-vous que le câble ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.

Notice d'utilisation

12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil. Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
14. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel que soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
15. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
16. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
17. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
18. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
19. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
20. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, s'en servir dans un endroit sec. Le débrancher avant nettoyage.
21. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
22. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le câble, assurez-vous que le câble ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance ne tordez pas le câble autour de l'appareil, ne pas le plier.
23. Placer l'appareil sur une surface plane.
24. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
25. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.

Notice d'utilisation

26. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
27. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
28. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.
29. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
30. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
31. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
32. Seulement le connecteur approprié devra être utilisé.
33. Le connecteur doit être enlevé de l'appareil avant le nettoyage de celui-ci.
34. Le connecteur doit être sec avant son branchement.
35. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - . Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - . Des fermes

Notice d'utilisation

- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Electricien compétent et qualifié** : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

INSTRUCTIONS SPECIFIQUES



ATTENTION : SURFACE TRES CHAUDE

Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.

Ne pas se servir de l'appareil à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude.

Ne pas nettoyer et ne pas toucher l'appareil lorsqu'il est encore chaud.

Ne pas utiliser d'objets tranchants.

L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 2400W

Notice d'utilisation

DESCRIPTION



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Poignée thermo résistante | 5. Prise de raccordement |
| 2. Récupérateur de graisse | 6. Thermostat : 0/1/2/3/4/5 |
| 3. Bac de récupération des jus de graisse | 7. Témoin lumineux de fonctionnement |
| 4. Plaque de cuisson antiadhésive | 8. Fiche raccordement |

Avant la première utilisation :

- Nettoyez la plaque antiadhésive et le bac récupérateur de graisse avec de l'eau chaude savonneuse. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Faire préchauffer quelques minutes sans aucune nourriture et à température maximum, puis laissez refroidir. Une petite émission de fumée ou une légère odeur peut se dégager ; ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter ; veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- Légèrement huilez la surface de la plaque.

UTILISATION

1. Insérez le thermostat (8) dans la prise (5) de la plaque.
2. Faites glisser le bac récupérateur (2) sur son rail en dessous de l'orifice d'évacuation des jus (3)
3. Si vous le souhaitez, vous pouvez badigeonner la plaque de cuisson (4) avec un peu d'huile végétale.
4. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant adaptée.
5. Branchez le câble dans la prise et tournez le bouton du thermostat sur ON.
6. Réglez le thermostat sur le degré de chaleur désiré : « 0/1/2/3/4/5 ». Lorsque l'indicateur du thermostat est éteint, vous avez la température désirée et le grill est prêt à être utilisé.

Note1 : Le voyant du thermostat indique que la plaque de cuisson chauffe. Il reste allumé jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte, puis le voyant va s'allumer et s'éteindre alternativement pendant la cuisson. Le temps de préchauffage dépend de la température choisie. Si elle est élevée, il sera plus long.



Notice d'utilisation


Note 2 : Lors de la cuisson à haute température l'appareil va produire de la fumée. La sélection d'un niveau inférieur réduira la fumée. Il est recommandé d'assurer une ventilation adéquate de la pièce dans laquelle vous utilisez l'appareil.

7. Tournez toujours le thermostat sur "0" pour éteindre la plaque.
8. Retirez la fiche de la prise de courant.
9. Transportez l'appareil uniquement par les poignées.
10. Laissez l'appareil se refroidir hors de la portée des enfants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.
2. Faire très attention lors de l'utilisation d'huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s'enflammer.
3. Avant nettoyage, débranchez l'appareil.
4. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
5. Le laisser refroidir complètement avant nettoyage ou déplacement.
6. Nettoyer les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse.
7. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le support.
8. L'appareil est compatible lave-vaisselle (enlever le thermostat au préalable).
9. Stockez dans un endroit sûr : quand l'appareil n'est pas utilisé, stockez-le ainsi que tous ses accessoires et le manuel d'instructions dans un endroit sûr et sec.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photos non contractuelles
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.