

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Bouilloire Electrique



Référence : DOD114
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Instructions générales de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
3. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances,

Notice d'utilisation

si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

4. Cet appareil est destiné à utilisation domestiques et analogues, telles que:
 - Les zones cuisine du personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes
5. L'appareil ne doit pas être immergé. Ne pas la mettre au lave-vaisselle.
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire(*) afin d'éviter un danger.
8. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
9. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.
10. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).

Notice d'utilisation

11. Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons seulement.
12. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
13. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
14. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
15. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus).
16. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
17. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
18. Régulièrement détartre la bouilloire afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.
19. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
20. L'appareil peut dégager des fumées et des odeurs pendant quelques minutes lors de la première utilisation, cela disparaît après quelques minutes d'utilisation.
21. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
22. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec des aliments.

Notice d'utilisation

23. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
24. N'utilisez pas l'appareil :
- si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
 - en cas de mauvais fonctionnement
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau
 - si vous l'avez laissé tomber
25. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
26. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie
27. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
- 28.** En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
29. La bouilloire doit être utilisée avec le support fourni.
30. Assurez-vous que la bouilloire soit éteinte avant de l'enlever de son support.
31. Seul des connecteurs appropriés devront être utilisés
32. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

Notice d'utilisation

33. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation

34. Eviter tout débordement sur le connecteur.

(*) Électricien qualifié : le département des ventes du fabricant, de l'importateur ou toute autre personne qualifiée, agréée et compétente pour réaliser ce type de réparations, afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

- Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout
- Remplissez la bouilloire uniquement avec de l'eau froide.
- Le niveau de l'eau doit se trouver entre les repères MAX. et MIN.
- Vérifier que le couvercle soit correctement fermé.
- La base et l'extérieur de la bouilloire ne doivent pas être mouillés.
- Si la bouilloire est trop remplie, il se peut qu'il y ait des éjections d'eau bouillante.
- Positionner le couvercle de façon à ce que la vapeur se dirige loin du manche.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Voltage : AC 220-240V 50-60Hz

Puissance : 900-1100W

Notice d'utilisation

UTILISATION

Avant la première utilisation de la bouilloire, remplissez-la avec de l'eau froide et faites-la bouillir deux fois sans verser d'additifs puis videz-la.

1. Remplissez la bouilloire avec de l'eau. Ne remplissez pas trop. Servez-vous de l'indicateur du niveau d'eau.
2. Placez la bouilloire sur la base.
3. Mettre votre bouilloire en fonction en abaissant le bouton Marche/ Arrêt. Le voyant lumineux de l'indicateur de niveau d'eau indique que l'eau bout.
4. Lorsque l'eau est chaude, la bouilloire s'éteint automatiquement.
Débranchez la bouilloire de la prise électrique.
N'ouvrez pas le couvercle pour verser.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Vérifiez que l'appareil est débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Pour nettoyer les surfaces externes, utilisez un tissu humide pour essuyer le corps de l'appareil puis séchez.
3. Pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire, utilisez un chiffon doux et humide ou une brosse à poils doux pour éliminer les résidus.
Remarque : ne jamais utiliser de produits abrasifs
4. Pour nettoyer le filtre, ouvrez le couvercle et sortez le filtre de la bouilloire, puis rincez sous l'eau froide et séchez soigneusement.
5. Ne jamais plonger la bouilloire ou sa base dans l'eau.
6. Lave-vaisselle interdit.
7. L'appareil doit être détartré régulièrement pour garantir une performance optimale. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et du nombre d'utilisations :
 - Si vous commencez à remarquer une augmentation du bruit pendant le processus, ou si la bouilloire s'éteint avant la fin du processus, un détartrage est nécessaire. En général, le détartrage doit être fait de la manière suivante:
 - Avec de l'eau douce, au moins tous les 6 mois.
 - Avec de l'eau dure, au moins tous les 3 mois.
 - Il est vivement recommandé d'utiliser un produit adapté aux bouilloires en plastique.
 - Lisez attentivement les instructions du produit de détartrage puis procédez au processus étape par étape.
 - Après le détartrage, rincez l'intérieur de la bouilloire sous l'eau froide.

Remarque:

Ne jamais utiliser de vinaigre comme produit de détartrage.

En cas de doute sur la dureté de l'eau, demandez à votre compagnie des eaux locale.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis