

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Yaourtière



Reference : DOP216
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation

1. Avant sa mise en service, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
2. Il existe un risque potentiel de blessure en cas de mauvaise utilisation.
3. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
4. N'utiliser aucun appareil dont le câble d'alimentation ou la prise est endommagée, ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
5. Attention: éviter tout débordement sur le connecteur.

Notice d'utilisation

6. Pour se prémunir contre les incendies, les électrocutions ou les blessures physiques, ne pas placer le cordon électrique, la prise ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
7. Ne pas utiliser en extérieur.
8. Utiliser uniquement pour un usage domestique.
9. Vérifier toujours que tout est soigneusement propre avant de faire des yaourts.
10. Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes telles qu'une cuisinière, une place électrique ou près de flammes nues.
11. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
13. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
14. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
15. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de

Notice d'utilisation

l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

16. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
17. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
20. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
21. Concernant les instructions pour l'utilisation des accessoires et temps d'opération, merci de vous référer au paragraphe «UTILISATION» dans ce manuel.
22. L'appareil ne doit pas être immergé.
23. la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
24. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail
 - des fermes

Notice d'utilisation

- les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- les environnements type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance : 18W

DESCRIPTION



UTILISATION

PREMIERE UTILISATION

- Assurez-vous que votre appareil soit débranché avant toute manipulation.
- Avant d'utiliser votre appareil, nettoyez bien toutes les pièces (se référer au paragraphe « Nettoyage et entretien »).
- Séchez bien la base avant de replacer les pots en verre dans l'appareil.

Notice d'utilisation

Ne placez jamais votre appareil sur une surface en vibration ou exposé aux courants d'air. Laissez toujours l'appareil immobile pendant le processus. Ne le déplacez pas et ne retirez pas les pots en verre au risque de compromettre la réussite de vos yaourts.

MISE EN SERVICE

- Mélangez 1200ml de lait (6pots) avec 200ml de yaourth nature(1pot).
- Utilisez toujours des ingrédients à température ambiante. Plus la température ambiante est basse, plus il faut prévoir de temps.
- Pour un résultat optimal, battez le yaourt seul. Ajoutez un peu de lait et battez de nouveau jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et lisse. Ajoutez ensuite le reste du lait tout en continuant de battre.
- Répartissez dans les pots.
- Placez les pots, sans leur couvercle, dans la yaourtière.
- Mettez le couvercle principal de la yaourtière en place.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton On/Off, l'écran affiche 8 :00 (durée par défaut), ensuite il affichera 7 :59, l'appareil se met en route.
Vous pouvez aussi régler vous-même la durée en appuyant une fois sur le bouton TEMPS, l'écran affiche 0:00 and 00 clignote, vous pouvez régler les minutes en appuyant sur "+" or "-".
Après avoir réglé les minutes vous pouvez régler l'heure en appuyant à nouveau sur le bouton TEMPS, « 0 » clignote vous pouvez régler l'heure en appuyant sur "+" or "-"(0 à 14h). appuyez sur ON/OFF l'appareil se met en route.
- Pour arrêter l'appareil, vous pouvez appuyer sur le bouton On/Off à tout moment.
- Laissez l'appareil refroidir et enlevez les pots. Si de la condensation s'est formée, ne laissez pas l'eau couler dans le yaourt.
- Vissez les couvercles sur les pots et notez la date ou la saveur sur le couvercle.
- Placez les pots au frigo au moins 2 heures avant de servir.

S'il y a une coupure d'électricité ou si vous avez débranché l'appareil accidentellement pendant le fonctionnement (durant 10 min max), l'appareil redémarrera automatiquement. Si la durée excède 10 minutes, il faudra recommencer.

SUGGESTIONS DE PREPARATION

lait frais ou lait pasteurisé + lactobacillus ou yogourt pur

- Concernant le lait :
 - Pour une utilisation plus facile, choisissez du lait UHT entier ou demi-écrémé qui ne requièrent aucune ébullition.
 - Si vous choisissez du lait cru ou pasteurisé, vous devrez le faire bouillir puis refroidir et enlever la peau.
 - Pour un yaourt crémeux et savoureux, préférez le lait entier.
 - Pour obtenir une texture plus ferme, vous pouvez ajouter du lait en poudre.
- Temps de préparation : 8 à 12 heures de préparation

Notice d'utilisation

- Concernant le ferment :
 - Vous pouvez utiliser du yaourt ordinaire vendu en grandes surfaces.
 - Vous pouvez utiliser du yaourt préparé auparavant.
 - Vous pouvez utiliser une fermentation lyophilisée (il faudra compter 2 heures supplémentaires de préparation).
- Conservation des yaourts :
 - Conservez les yaourts au réfrigérateur.
 - Consommez les yaourts dans un délai de 8 à 10 jours maximum.

Si vous utilisez du lait en poudre, il doit être filtré, si vous utilisez le lait de soja, il est important de le faire bouillir. Le lait doit refroidir à une température inférieure ou égale à 40°C.

Si le yaourt est légèrement jaune et blanc et prend une forme de « gelée », cela signifie qu'il est parfait. Si le temps de fonctionnement est trop long, il produira du petit lait (liquide jaunâtre), si le goût est très acéteux c'est normal, on peut retirer le petit lait avant de servir mais il faut savoir qu'il est riche en lactobacille et en vitamine B.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

BASE, SURFACES EN PLASTIQUE ET COUVERCLES

- Nettoyez les pièces en plastique avec une éponge humide et un détergent doux. Sécher soigneusement.
- Ne placez jamais de pièces en plastique dans le lave-vaisselle.

POTS EN VERRE

- Vous pouvez mettre les pots au lave-vaisselle. Séchez-les soigneusement avant de les placer dans l'appareil.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis