

KitchenCraft			
Brand:	KITCHENCRAFT - MICROWAVE		
Code:	KCRICECOOK LEAFLET		
Dimensions:	LEAFLET FLAT: (W)296mm x (H)154mm		
Cutter:	(do not print) ----- fold line (do not print)		
Material:	200gsm White silk		
Finish:	Matt Laminate		
Colours:	BLACK	7703c	

COPYRIGHT ©  
KITCHENCRAFT (THOMAS PLANT, BIRMINGHAM LTD)  
2016

### LEAFLET OUTER BACK

**KitchenCraft**

GRAIN	GRAIN AMOUNT	WATER	TIME	RESTING TIME
(DRIED)	(CUPS)	(MINUTES)	(MINUTES)	
Couscous	1/4 cup	1/4 cup	2	0
Couscous	1/2 cup	1/2 cup	2	0
Couscous	3/4 cup	3/4 cup	2	0
Couscous	1 cup	1 cup	2	0
Quinoa	1/4 cup	1 cup	10	1
Quinoa	1/2 cup	1 1/2 cups	11	1
Quinoa	3/4 cup	1 3/4 cups	12	1
Quinoa	1 cup	2 cups	13	1
Long grain rice	1/4 cup	1 cup	10	3
Long grain rice	1/2 cup	1 1/4 cups	10	3
Long grain rice	3/4 cup	1 1/2 cups	11	3
Long grain rice	1 cup	2 cups	11	3
Long grain rice	2 cups	4 1/2 cups	14	3
Long grain rice	3 cups	5 cups	16	3
Orzo whole wheat pasta	1/4 cup	1 cup	12	0
Short grain rice	1/2 cup	1 cup	12	0
Short grain rice	3/4 cup	2 cups	13	0
Minute white rice (whole grain)	1 cup	1 cup	6	0

All recipes are based on 800 watt microwaves. If your microwave is a different wattage adjust cooking times accordingly.  
For all other foods consult your microwave cookbook.

For even browning remember to turn halfway through the cooking cycle.

**KitchenCraft**  
a LifetimeBrands company  
IS A REGISTERED TRADE MARK OWNED BY THOMAS PLANT (BIRMINGHAM) LTD,  
100-102 HORNHOUSE ROAD, GARRETT'S GREEN, BIRMINGHAM,  
WEST MIDLANDS, B33 0TD, ENGLAND, UNITED KINGDOM  
ESTABLISHED 1850 WWW.KITCHENCRAFT.CO.UK

**KitchenCraft**

**MICROWAVE RICE COOKER**

**UK**

**Take care when removing product from packaging. Wash thoroughly before first use. This product is dishwasher, microwave, fridge and freezer safe. Avoid use of metal utensils and scourers to prevent damage to the interior material. Item will become hot during microwave use. Always use oven gloves when handling this product from the microwave. Never use with a grill or a convection function in a microwave. Do not use on a hob or in a conventional oven.**

**Preparation ratios may be varied according to taste. Always stop cooking half way through and stir.**

**USING GUIDE:**

1. Place all ingredients into the rice cooker
2. Place the required amount of water into the rice cooker in accordance with the cooking guide above.
3. Place the lid on top of the container and make sure that locking clips at each side are fastened.
4. Cook for the required time.

**Please note that cooking times may vary depending on the power of your microwave oven.**  
**Microwave at "high" power setting.**  
**Allow cooked rice to "stand" for two minutes before serving.**

**WARNING - VERY HOT STEAM WILL ESCAPE WHEN OPENING THE COOKER.**

**CARE**

- Do not overcook food or use this product without food.
- Never use this product with a grill or convection facility switched on.
- Suitable for microwave use only
- Do not use in a traditional oven.
- Ensure food is piping hot throughout before serving
- Do not use sharp utensils or abrasive scouring materials, as they may damage the surface. Therefore simply wash with a dishcloth or place on the top rack of your dishwasher.
- Foods with high quantities of fat, oil or sugar may cause discolouration.
- Dishwasher safe
- Microwave oven safe to 120°C / 248°F.

**F**

**Take care when removing product from packaging. Wash thoroughly before first use. This product is dishwasher, microwave, fridge and freezer safe. Avoid use of metal utensils and scourers to prevent damage to the interior material. Item will become hot during microwave use. Always use oven gloves when handling this product from the microwave. Never use with a grill or a convection function in a microwave. Do not use on a hob or in a conventional oven.**

**Preparation ratios may be varied according to taste. Always stop cooking half way through and stir.**

**USING GUIDE:**

1. Place all ingredients into the rice cooker
2. Place the required amount of water into the rice cooker in accordance with the cooking guide above.
3. Place the lid on top of the container and make sure that locking clips at each side are fastened.
4. Cook for the required time.

**Please note that cooking times may vary depending on the power of your microwave oven.**  
**Regler le four à micro-ondes sur puissance "élévée".**  
**Une fois le riz cuit, le laisser reposer pendant deux minutes avant de servir.**

**ATTENTION - DE LA VAPEUR TRÈS CHAUDE S'ÉCHAPPE LORS DE L'OUVERTURE DU CUISEUR.**

**ENTRETIEN**

- Ne pas faire trop cuire les aliments ou utiliser ce produit sans aliments.
- Ne jamais utiliser ce produit avec un grill ou une unité à convection allumé(e).
- Convient à l'utilisation au micro-ondes uniquement.
- S'assurer que tous les aliments sont bien chauds avant de servir.
- Ne pas utiliser d'ustensiles tranchants ou de matériaux à reculer abrasifs au risque d'endommager la surface.
- Laver simplement avec un torchon ou placer dans le panier supérieur de votre lave-vaiselle.
- Les aliments contenant de grandes quantités de graisse, d'huile ou de sucre peuvent provoquer une décoloration.
- Article résistant au lave-vaiselle
- Article résistant au four à micro-ondes jusqu'à 120°C / 248°F.

### LEAFLET INNER

**KitchenCraft**

**E**

**VORSICHT beim Herausnehmen aus der Verpackung. Vor erstem Gebrauch gründlich spülen. Dieses Produkt ist spülmaschinenfest, kühlspank, Mikrowelle und gefrierfesteigeneigent. Keine Metallutensilien oder Topfkralzer verwenden, um die Innenbeschichtung nicht zu beschädigen. Artikel wird beim Gebrauch in der Mikrowelle heiß. Immer Topfhandschuhe benutzen, wenn Sie dieses Produkt aus der Mikrowelle nehmen. Nie in der Mikrowelle mit Grill- oder Heißluftfunktion verwenden. Nicht auf der Herdplatte oder im Backofen verwenden.**

Mengen können je nach Geschmack leicht variiert werden. Immer zur Hälfte der Zeit anhalten und umrühren.

**GEBRAUCHSANLEITUNG:**

1. Alle Zutaten in den Reiskocher geben
2. Die nötige Menge Wasser (s. Anleitung oben) hinzugeben.
3. Den Deckel auf den Behälter aufsetzen und darauf achten, dass die Verschlussclips fest zu sind.
4. Für die erforderliche Zeit garen.

Bitte beachten Sie, dass die Garzeit von der Wattleistung Ihrer Mikrowelle abhängt.  
Auf höchster Stufe in der Mikrowelle garen.  
Den Reis vor dem Servieren zwei Minuten lang stehenlassen.

**VORSICHT - BEIM ÖFFNEN DES REISKOCHERS TRITT SEHR HEISSEN DAMPF AUF.**

**PFLEGE**

- Speisen nicht zu lange kochen lassen und dieses Produkt nicht ohne Speisen verwenden.
- Dieses Produkt nie verwenden, wenn die Grill- oder Heißluftfunktion eingeschaltet ist.
- Nur zur Verwendung in der Mikrowelle.
- Nicht in einem herkömmlichen Ofen verwenden.
- Vor dem Auftischen sicherstellen, dass die Speisen durch und durch heiß sind.
- Keine scharfen Utensilien oder Scheuermittel verwenden, da sie die Oberfläche beschädigen könnten.
- Deshalb einfach nur mit einem Spülputz säubern oder in den oberen Korb ihrer Spülmaschine geben.
- Speisen mit einem hohen Anteil an Fett, Öl oder Zucker können Verfärbungen verursachen.
- Spülmaschinenfest
- Mikrowellenfest bis 120°C

**GUÍA DE USO:**

1. Coloque todos los ingredientes en la arrocería
2. Coloque la cantidad requerida de agua en la arrocería, siguiendo la guía de cocción anterior.
3. Coloque la tapadera sobre el recipiente y asegúrese de que los clips de cierre estén aplicados a cada lado.
4. Cocine durante el tiempo requerido.

Por favor, observe que los tiempos de cocción pueden variar dependiendo de la potencia de su horno microondas.  
Microondas en ajuste de potencia "high" (alto). Deje que el arroz cocinado "responda" durante dos minutos antes de servir.

**AVISO - AL ABRIR LA ARROZERA ESCAPARÁ VAPOR MUY CALIENTE.**

**CUIDADO**

- No cocine los alimentos en exceso o utilice este producto sin alimentos.
- Nunca utilice este producto en el ajuste de grill o convección.
- Apto para uso en microondas exclusivamente.
- No utilizar en un horno tradicional.
- Asegúrese de que el alimento esté totalmente caliente antes de servir.
- No utilice utensilios afilados o materiales abrasivos de limpieza, ya que podrían dañar la superficie.
- Por lo tanto, lave simplemente con un paño o coloque en la bandeja superior del lavavajillas.
- Los alimentos con altas cantidades de grasa, aceite o azúcar pueden causar descoloración.
- Apto para el lavavajillas
- Apto para el microondas hasta 120°C/248°F.

**MANUTENCIÓN**

- Nunca cocine excesivamente los alimentos ni utilice este producto sin alimentos.
- Nunca utilice este producto con una rejilla o calor por convección ligados.
- Adecuado solo para micro-ondas.
- Nunca utilizar num forno tradicional.
- Certifique-se de que os alimentos estão bem quentes antes de os servir.
- Não utilize utensílios aguçados nem materiais de limpeza abrasivos, pois podem danificar a superfície.
- Lave, portanto, apenas com um pano ou coloque na prateleira superior da sua máquina de lavar loiça.
- Os alimentos com grandes quantidades de gordura, óleo ou açúcar podem provocar descoloração.
- Pode ir à máquina de lavar loiça.
- Utilizável em microondas fino a 120°C.

**I**

**Faça atenção no retirar o produto da embalagem. Lave bem antes da primeira utilização. Este produto é adequado para máquina de lavar loiça, micro-ondas, frigorífico e congelador. Evite utilizar utensílios metálicos e esfregões para não danificar o revestimento interno. Este artigo ficará quente ao ser utilizado no micro-ondas. Use sempre luvas para forno ao retirar este produto do micro-ondas. Nunca utilize com uma grelha ou uma função de convecção num micro-ondas. Não utilizar numa mesa de fogão ou num forno convencional.**

**GUIDA ALL'USO:**

1. Colocare gli ingredienti nel cuorizo
2. Versare la quantità d'acqua richiesta nel cuorizo secondo la guida all'uso indicata sopra.
3. Coprire il contenitore con il coperchio e assicurarsi che le clip di chiusura siano serrate su entrambi i lati.
4. Cucine cuocere per la durata di tempo richiesto.

**Saiu che i tempi di cottura possono variare a seconda della potenza del forno a microonde.**  
**Impostare la potenza di cottura del microonde su "alto".**  
**Lasciare "rispondere" il riso per due minuti prima di servire.**

**ATTENZIONE - ALL'APERTURA DEL CUORIZZO FUORIUSCIRÀ UN GETTO DI VAPORE BOILLENTE.**

**MANUTENZIONE**

- Non cucinare eccessivamente gli alimenti o utilizzare questo prodotto senza alimenti.
- Non utilizzare mai questo prodotto con una griglia o un'unita a convezione accesa.
- Adatto solo per l'uso in microonde.
- Non utilizzare in un forno tradizionale.
- Assicurarsi che il cibo sia completamente bollente prima di servirlo.
- Non utilizzare utensili taglienti o materiali abrasivi, perché potrebbero danneggiare la superficie.
- Detergere semplicemente con un panno o collocare nel piano superiore della lavastoviglie.
- Gli alimenti con grandi quantità di grasso, olio o zucchero possono causare la scolorazione.
- Lavabile in lavastoviglie
- Utilizzabile in microonde fino a 120°C.

**P**

**Tenha cuidado ao retirar o produto da embalagem. Lave bem antes da primeira utilização. Este produto é adequado para máquina de lavar loiça, micro-ondas, frigorífico e congelador. Evite utilizar utensílios metálicos e esfregões para não danificar o revestimento interno. Este artigo ficará quente ao ser utilizado no micro-ondas. Use sempre luvas para forno ao retirar este produto do micro-ondas. Nunca utilizar com uma grelha ou uma função de convecção num micro-ondas. Não utilizar numa mesa de fogão ou num forno convencional.**

**GUIDA DE UTILIZAÇÃO:**

1. Coloque todos os ingredientes na arrozeira
2. Coloque a quantidade de água necessária na arrozeira, de acordo com as instruções de cozida acima.
3. Coloque o tampo sobre o recipiente e certifique-se de que os cliques estão apertados em cada lado.
4. Cozinhar cozinhar para o tempo de cozida necessário.

**Note que os tempos de cozida poderão variar, dependendo da potência do seu micro-ondas.**  
**Cozinhe no micro-ondas no ajuste de potência "alta".**  
**Deixe o arroz "esperar" dois minutos antes de servir.**

**AVISO - VAPOR MUITO QUENTE ESCAPARÁ AO ABRIR A ARROZEIRA.**

**MANTENIMENTO**

- Non cucinare eccessivamente gli alimenti o utilizzare questo prodotto senza alimenti.
- Non utilizzare mai questo prodotto con una griglia o un'unita a convezione accesa.
- Adatto solo per l'uso in microonde.
- Non utilizzare in un forno tradizionale.
- Certificare se que os alimentos estão bem quentes antes de os servir.
- Não utilizar utensílios aguçados nem materiais de limpeza abrasivos, pois podem danificar a superfície.
- Lave, portanto, apenas com um pano ou coloque na prateleira superior da sua máquina de lavar loiça.
- Os alimentos com grandes quantidades de gordura, óleo ou açúcar podem provocar descoloração.
- Pode ir à máquina de lavar loiça.
- Utilizável em microondas fino a 120°C.

148mm

154mm